


# カメダデンキ DINレールカッター

## DAC-14MA/DAC-15MA メンテナンス手順書


### メンテナンス方法

#### ■注油



ご使用時は刃部注油穴と ●部に  
CRC等の潤滑油を吹付けてください。

#### ■刃部メンテナンス



ご使用していくと、切れ味が悪くなったり、バリが大きくなったりすることがあります。刃部を本体から取り外した後、固定刃と可動刃を上下にずらすと、写真の状態になります。固定刃、可動刃が擦れ合う刃面を油砥石（推奨品：株式会社大和製砥所 OIL STONE 細め）でこすり、こびりついたアルミ粕や汚れを落として下さい。

#### ■ビスの緩みの確認



ご使用していくと、土台裏側の○部のビスが緩む可能性があります。ビスが緩みますと可動アーム部やカム部とそれらを支持する土台部に負担が掛かり故障の原因になります。ご使用前に緩みが無いか確認をしてください。